

**SIEGEN**

[www.siegen.cl](http://www.siegen.cl)



**SIEGEN**

**RASURADORA  
3 EN 1 WET & DRY  
SG 9130**



## ÍNDICE

1. Introducción
2. Datos técnicos
3. Componentes del aparato
4. Instrucciones de seguridad importantes
5. Contraindicaciones
6. Instrucciones de carga
7. Instrucciones de uso
8. Limpieza y cuidados
9. Garantía y condiciones generales

## 1. INTRODUCCIÓN

¡Gracias por preferir nuestra Rasuradora 3 en 1 Wet & Dry! ¡Y bienvenidos a Siegen!!

Nuestra rasuradora para damas puede ser usada en seco o con espumas o geles para afeitar. Este aparato es Wet & Dry, lo que permite usarla sin riesgo bajo la ducha, maximizando la facilidad y comodidad de uso.

Las investigaciones han demostrado que se logra un rasurado más al ras y efectivo con distintos tipos de recortador. Nuestra rasuradora cuenta con 3 distintos recortadores. Una lámina plana y lisa especial para un rasurado uniforme, un recortador curvo, especial para zonas como axila y línea del bikini, y otro recortador liso, perfecto para rasurar zonas lisas como piernas y brazos.

## 2. DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 9130

Tensión: AC 220-240V 50Hz

Uso: Recargable

Tiempo de carga completa: 8-10 horas

## 3. COMPONENTES DEL APARATO

1. Lamina rasuradora
2. Recortador curvo
3. Recortador recto
4. Botón encendido/apagado
5. Luz indicadora de carga
6. Puerto de conexión
7. Peine rebajador de vellos
8. Base cargadora



\* Incluye Cepillo para limpiar y Adaptador a la corriente

## 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 5.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 6.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 8.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

9.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0°C - 40°C.

13.- Evite golpear el aparato.

14.- Este aparato es sólo para uso doméstico.

15.- No sumerja en agua u otro líquido aun cuando sea para usar bajo la ducha.

16.- No cargue el aparato cerca de lugares donde pueda caer al agua.

17.- La base cargadora no es wet & dry. Mantenga lejos de donde pueda caerle agua o caer al agua.

18.- Mantenga el aparato desconectado de la corriente eléctrica excepto cuando cargue.

19.- Asegúrese que el aparato está apagado y desconectado de la corriente eléctrica antes de limpiar.

20.- Nunca vaya a tomar el aparato o base cargadora si este se ha caído al agua.

- 21.- No use al exterior ni en lugares donde estén aplicando aerosoles u oxígeno.
- 22.- Nunca use si el aparato tiene la lámina plana o recortadores dañados. Estos podrían provocarle heridas.

**IMPORTANTE:**

- Siempre conecte el cable al aparato primero, después a la corriente eléctrica.
- Siempre asegúrese que el aparato esté apagado cuando lo conecte a la corriente.

- 23.- Mantenga siempre el aparato y base cargadora secos.

**PRECAUCIÓN:**

No presione con fuerza la lámina rasuradora plana, esta es fina y delicada, podría dañarse y luego provocar heridas en la piel al momento de rasurar.

## 5. CONTRAINDICACIONES

Este aparato **NO** puede ser utilizado en:

- Personas con piel hipersensible a cosméticos o rasurados.
- Personas que sufran de alergias en la piel.

## 6. INSTRUCCIONES DE CARGA

Cuando cargue el aparato por primera vez, o ha pasado mucho tiempo sin cargar, este se debe cargar completamente. El tiempo de carga completa es de 8-10 horas.

1. Antes de cargar, asegúrese que el aparato esté apagado.

**NOTA:**

Este aparato puede cargarse de dos formas:

- a. Conectado el cable directamente al aparato.
- b. En la base cargadora.

**PRECAUCIÓN:**

- Este aparato es sólo para usarlo en salidas de corriente eléctrica de 220-240V.
- Siempre conecte el cable primero al aparato, y luego conecte a la corriente.
- No cargue con las manos mojadas o húmedas.

2. Conecte el cable al aparato. Luego a la corriente eléctrica.

Si carga en la base cargadora, conecte la base a la corriente eléctrica, luego coloque el aparato en esta encajando el puerto de conexión perfectamente en el de la base.

3. Una vez conectado a la corriente, la luz indicadora de carga se encenderá.

**PRECAUCIÓN:**

- Nunca cargue por más de 12 horas continuas, esto podría dañar la batería del aparato.

## 7. INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** Antes de rasurar se recomienda probar el aparato en alguna zona de la pierna o brazo para asegurarse que este no generará alergias o irritaciones fuera de lo normal.

1. Retire residuos de desodorantes o cremas de las zonas que va a rasurar.

**PRECAUCIÓN:** Residuos de desodorantes/cremas y agua que puedan quedar en la lámina rasuradora y recortadores, podrían dañarlos.

2. Asegúrese que el aparato está completamente cargado.

3. Limpie bien las zonas que va a rasurar para eliminar residuos de desodorantes o cremas.

4. Mueva el botón encendido/apagado hacia arriba para encenderlo.

5. Mueva suavemente el cabezal de la rasuradora sobre la piel siempre en dirección contraria al crecimiento del vello.

**PRECAUCIÓN:** Nunca presione el aparato contra la piel con fuerza, esto podría causar irritación o daños a la lámina rasuradora.

**NOTA:** Una pequeña irritación después del rasurado podría aparecer. Esto es normal siempre y cuando se desaparezca en unas horas.

6. Apague el aparato moviendo el botón encendido/apagado hacia abajo.

7. Aplique crema hidratante una vez terminado el proceso de rasurado.

## 8. LIMPIEZA

Se recomienda hacer limpieza de su aparato después de cada uso para asegurar la eficiencia de su aparato en los procesos de rasurados futuros y prolongar la vida útil de este.

1. Antes de limpiar, asegúrese que el aparato esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.

2. Retire los recortadores del cuerpo del aparato. Empuje hacia arriba como se muestra en la figura.



3. Limpie los residuos o vellos que hayan quedado en los recortadores curvo y recto.

Sólo sopla la lámina rasuradora para eliminar residuos de vellos. No pase el cepillo por esta, podría dañarla.

### NOTA:

- Los recortadores también pueden ser lavados bajo el chorro de agua. Asegúrese de secarlos bien antes de volver a usar o almacenar.
- Puede usar agua fría o tibia cuando lave el cabezal con recortadores.

**PRECAUCIÓN:** No use agua caliente, agua de mar o limpiadores que puedan dañar el sellado que protege y evita que entre el agua al aparato.

## 9. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.