www.siegen.cl

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

CALIENTA CAMAS

SG - 5120D1 / SG - 5120D2 / SG - 5120D3 / SG - 5120D4 / SG - 5120D5 / SG - 5121D1 / SG - 5121D4 / SG - 5121D5

Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. CONSERVAR PARA USO FUTURO

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

Lea atentamente las instrucciones.

No usar con ningún tipo de alfiler.
No fijar a la cama usando alfileres de gancho.

Usar siempre estirado sobre la cama.
No doblar mientras esté enchufado.

Lavar a mano con agua fría o máximo a 40° C.

No lavar en seco, en secadora de ropa doméstica o lavandería.

1. Cuando no lo use, almacenar como se indica en sección CUIDADO Y LIMPIEZA, ítem PARA GUARDAR (pág. 11).

2. Examine el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daño. Si hay tales signos o si el aparato ha sido mal utilizado, se devuelve al proveedor antes de cualquier uso adicional.

3. Evite doblar el aparato.

4. Para almacenado de aparato, permita que este se enfríe antes del plegado.

5. El aparato no deberá ser utilizado en una cama ajustable; o si el aparato se utiliza en una cama ajustable, comprobar que la manta y el cable no queden atrapados o tironeados, por ejemplo en bisagras.

6. El aparato debe ser devuelto al fabricante o a su agente si la protección térmica o fusible se ha roto.

7. Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.

8. El aparato no debe ser utilizado por niños pequeños a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o supervisor, a menos que el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo manejar los controles de manera segura.

9. Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de limpiarlo o guardarlo.

10. No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.

11. El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.

12. Personas que sufran de Enuresis nocturna (orinar involuntariamente) deben usar productos fabricados específicamente para esta condición.

13. Si se observa cualquier anormalidad o defecto durante la operación de este aparato, discontinúe su uso inmediatamente y consulte al Servicio Técnico Autorizado SIEGEN.

14. No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

15. Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo. No utilice el calientacamas en personas que no tengan sensibilidad al calor.

16. Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

17. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

18. Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40ºC.

19. Siempre espere que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.

20. Limpie o lave este aparato solamente según las instrucciones entregadas en este manual.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y/o tropezar por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS

Modelos:
SG-5120D1 / SG-5120D2 / SG-5120D3 / SG-5120D4 / SG-5120D5

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 60 W
Tamaño: Individual (80 x 150 cms.)

Modelos:
SG-5121D1 / SG-5121D4 / SG-5121D5

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 2x60 W
Tamaño: Matrimonial (140 x 150 cms.)

COMPONENTES DEL APARATO

1.- Control de temperatura
- 0 – Apagado (OFF)
- 1 – Calor Moderado
- 2 – Calor Alto

2.- Luz indicadora de funcionamiento
3.- Frazada de polyester



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

1. Utilice el calienta camas únicamente para cubrir la superficie del colchón. No utilice sobre la persona. No use el calientacamas envuelto.
2. Verifique que el área en donde se genera el calor en el calientacamas no quede colgando de la cama. Esta área del calienta camas debe quedar "siempre" sobre el colchón.
3. No utilice el calienta camas en mascotas.
4. El largo uso del calienta camas en la temperatura más alta puede terminar con irritaciones a la piel.
5. Mantenga el control de temperatura del calienta camas alejado de ventanas o puertas abiertas.
6. No utilice alfileres o broches metálicos para ajustar el calienta camas.
7. El cable eléctrico y control de temperatura del calienta camas deben quedar fuera de la cama.
8. No encienda el calienta camas si es que éste se encuentra húmedo, mojado o doblado.
9. Siempre apague el calienta camas cuando no esté en uso y desenchúfelo de la corriente.
10. El calientacamas debe estar siempre bien estirado mientras esté en uso y es imprescindible verificar permanentemente que esto se cumpla.
11. No recoja la ropa de cama mientras el calienta camas esté encendido ya que esto hará que el calienta camas nunca se apague intentando llegar a la temperatura. Es importante no dejar objetos pesados sobre la cama mientras el calienta camas esté encendido.
12. Siempre ubique el calienta camas a continuación de las almohadas. Nunca bajo éstas.
13. No use el calienta camas sobre camas de agua o colchones de agua.

14. El calienta camas está diseñado solo para uso doméstico. No use en hospitales.
15. Es recomendable conectar el calienta camas a un circuito o red eléctrica que no exceda los 30mA (amperes). Para verificar esto es preferible asesorarse de un buen electricista.
16. Usar el calienta camas sólo con el control que corresponde al modelo.
17. Su uso no es recomendable para futones, camas plegables o camas ajustables.
18. El calienta camas no debe ser usado para niños menores de 6 años.
19. No arropar con el calientacamas.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el calienta camas sobre el colchón dejando espacio suficiente para las almohadas. Ver la siguiente figura:



Control de temperatura:
El calienta camas posee los siguientes niveles de temperatura:

0 OFF
1 Calor Moderado
2 Calor Alto

Utilice la posición N° 2 para precalentar la cama antes dormir en ella. Es importante no utilizar esta posición para dormir. La posición 1 es la adecuada para el uso continuo del aparato.

Una luz se enciende en el control de temperatura para indicar que la frazada está en funcionamiento.

NOTA: La primera vez que utilice el calientacamas es importante que coloque el control en la posición 2 y deje la frazada encendida durante un período de 2 horas continuas para así eliminar posible humedad acumulada en el colchón.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o control de temperatura del aparato en agua ni otro líquido.

Antes de lavar tome en consideración las siguientes indicaciones:
1. No lavar en seco (lavandería).
2. No planchar
3. Lavar sólo a mano.
4. Asegúrese que el control de temperatura esté en la posición 0 (OFF) y el cable de corriente esté desenchufado.
5. EL CONTROL DE TEMPERATURA **NO** SE PUEDE SUMERGIR EN AGUA.
6. Puede lavar sólo la frazada en agua. Las resistencias de calor que se encuentran entre la frazada del calienta camas son inoxidables y a prueba de agua.

PARA SACAR MANCHAS

Refriegue con una esponja con detergente suave neutral. Luego pase nuevamente una esponja con agua limpia para quitar los residuos de detergente. Para absorber el agua utilizada presione fuerte por ambos lados del calientacamas con toallas absorbentes.

PARA LAVAR A MANO

Sumerja el calienta camas en agua con detergente suave neutro (SOLO LA FRAZADA, EN NINGUN CASO EL CABLE Y CONTROL DE TEMPERATURA). Deje reposar por 5 minutos y retire. Luego sumerja nuevamente el calientacamas en agua limpia para remover los restos de detergente.
Lave a una temperatura máxima de 40ºC.
No estruje el calientacamas.

PARA SECAR

Siempre deje secando el calienta camas completamente estirado. ES MUY IMPORTANTE QUE EL CABLE Y CONTROL DE TEMPERATURA NO SE MOJEN. NO PUEDEN RECIBIR NI LA MÁS MÍNIMA SALPICADURA DE AGUA.
Durante el secado el cable debe ser posicionado para asegurar que el agua no fluya en el interruptor o control.
No use ganchos para colgar.
No use secadores para el cabello o estufas eléctricas para secar.
Para secar no use secadora de ropa doméstica o lavandería.

PARA GUARDAR

Cuando el calienta camas no se encuentre en uso (verano) es conveniente guardarlo en su empaque original y de la misma forma como venía originalmente doblado o enrollarlo sin apretarlo demasiado (lo más suelto posible). Evite colocar algún objeto sobre el calienta camas.
Mantenga en un lugar frío y seco.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.

3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.

2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).

3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.

4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.

5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.

6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.

7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.