

**Manual de Instrucciones**

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# DEPILADORA

SG - 9004 / SG - 9004EX



## Índice

### CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

### CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

### CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

### CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

### CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

### CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo recargado y nunca enrolle el cable alrededor de éste.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 9.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

16.- No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros contenedores de agua.

## OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

**ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

### PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y tropezar con el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## DATOS TÉCNICOS

Modelos:

SG-9004 (incluye cabezal de depilación)

SG-9004EX (incluye cabezal de depilación + cabezal exfoliador)

Tensión: 220 -240 V ~ 50/60 Hz

## COMPONENTES DEL APARATO

- |   |   |
|---|---|
| 1.- 30 Pinzas                                     | 7.- Cuerpo  |
| 2.- Cabezal de depilación bidireccional           | 8.- Cepillo de limpieza   |
| 3.- Cabezal exfoliador (sólo en modelo SG-9004EX) | 9.- Bolso para guardar  |
| 4.- Minimizador de Cabezal para zonas sensibles   | 10.- Close Up Light, luz iluminadora de vellos finos e indicadora de funcionamiento |
| 5.- Botón para desmontar cabezales                | 11.- Luz indicadora de carga  |
| 6.- Selector de velocidad                         | 12.- Adaptador  |



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### PRECAUCIONES

01.- No utilice esta máquina si usted padece de alergias o tiene piel muy sensible que reacciona con cosméticos, metales, telas, etc. No pase la máquina sobre acné, verrugas, lunares o si padece de diabetes, soriasis, hemofilia, rosácea, deficiencia inmune, cuperosis, varices, heridas o cuando su piel tiene erupciones o esta insolada, inflamada y/o irritada. Consulte con su médico antes de usar la máquina si tiene cualquiera de los síntomas anteriores.

02.- No utilice la máquina durante la menstruación, durante el embarazo y durante un mes después del parto a menos que consulte con su doctor.

03.- Cambios en sus niveles hormonales pueden influir en el color y grosor del vello. Estos cambios no son provocados por la máquina depiladora si no que pueden producirse por la ingesta de medicamentos con hormonas o por un embarazo.

04.- Limpie la máquina antes y después de cada uso para minimizar el riesgo de una infección.

05.- No utilice la máquina si tiene las pinzas dañadas o quebradas ya que esto puede provocar heridas en la piel.

06.- Si es la primera vez que utiliza la máquina, recomendamos que sea al atardecer para que cualquier irritación pueda desaparecer en la noche. Se sugiere probar la unidad gradualmente durante un período de 2 o 3 días para permitir que la piel se adapte a la sensación. Si la irritación de la piel se prolonga por más de 3 días, consulte un médico.

07.- El remover el vello desde la raíz puede provocar crecimiento de vellos internamente, irritación o picazón. Si usted sabe que es común en usted el crecimiento interno de los vellos, quizá el removerlos desde la raíz no sea la mejor opción para usted. Masajee la piel con un guante exfoliante para reducir el riesgo del crecimiento interno de los vellos.

08.- Esta unidad ha sido creada para uso personal. No se recomienda compartir la máquina entre varias personas.

## INSTRUCCIONES DE USO

Esta depiladora cuenta con un sistema de 30 pinzas altamente eficaz que remueve suavemente los vellos faciales, piernas, línea del bikini y axila, apoyado por pequeños Lift Tips que conducen, levantan y preparan los vellos para luego ser arrancados por las pinzas.

Tiene un avanzado sistema doble cabezal que giran en sentidos opuestos, lo que permite abarcar más vellos en mucho menos pasadas, entregando una depilación más eficiente.

El cabezal pivotal le da flexibilidad a cada movimiento permitiendo adaptarse de mejor forma a los contornos del cuerpo, logrando una depilación perfecta.

La luz iluminadora de vellos Close Up Light que posee esta depiladora, ayuda a arrancar hasta los vellos más finos que a simple vista no se pueden ver.

Para reducir la desagradable sensación de la depilación en aquellas zonas más sensibles, esta depiladora cuenta con un accesorio minimizador de cabezal exclusivo.

El modelo SG-9004EX incluye además del cabezal de depilación, un cabezal exfoliador. Este accesorio adicional con doble cabezal bi-direccional eliminan las durezas y células muertas que tienen los pies dejándolos muy suaves en forma rápida, cómoda, y sin riesgos de cortes.

### CARGA

Para un mejor rendimiento, cargue completamente el aparato antes de su uso. El tiempo de carga recomendado antes del primer uso de esta depiladora es de 16 horas continuas.

Luego del primer uso, el tiempo de carga completo es de 8 horas continuas aproximadamente.

Este aparato puede ser utilizado conectado a la corriente también.

- Conecte el adaptador en la depiladora y luego enchúfelo en una toma de corriente.
- La luz indicadora de carga se encenderá.
- No deje cargando el aparato por más de 24 horas, esto podría dañar la batería.

### DEPILADORA

Para mejores resultados, antes del proceso de depilado, tome un baño o ducha tibia, para abrir los poros y luego exfolie la piel que quiera depilar. Al realizar este proceso la piel estará mejor preparada para la depilación y por ende el proceso será más agradable.

- 1.- No utilice su depiladora en lugares demasiado calurosos para evitar transpiración.
- 2.- Asegúrese que las áreas que desea depilar estén limpias, secas y libres de cremas o aceites.
- 3.- Cargue el aparato correctamente, durante el tiempo indicado anteriormente o conecte el adaptador a la máquina y enchúfelo a la corriente.
- 4.- Asegúrese que tiene puesto el cabezal para depilación correctamente en el cuerpo del aparato.
- 5.- Para encender la máquina deslice el selector de velocidad a la requerida (la luz indicadora de funcionamiento se encenderá). Esta depiladora cuenta con dos velocidades:
  - I. Velocidad BAJA para remover vellos normales o finos.
  - II. Velocidad ALTA para remover vellos abundantes o gruesos.
- 6.- Sujete la máquina con su mano y póngala en un ángulo de 90° de modo que los discos queden en posición vertical. El logo SIEGEN debe quedar de frente a usted.
- 7.- Para disminuir la sensación de incomodidad, sujete tirantemente la piel que se encuentra alrededor de la zona a depilar.
- 8.- Suavemente deslice la máquina con movimientos cortos y rápidos en dirección contraria al crecimiento del vello.

**NOTA:** Para su protección, la máquina puede reducir la velocidad o detenerse por completo si es presionada muy fuertemente sobre la piel.

9.- Si ha pasado un tiempo prolongado desde la última depilación, se recomienda que recorte el vello antes de pasar la máquina.

**NOTA:** no utilice la máquina como una afeitadora en el rostro completo, sólo en la parte superior de los labios.

10.- Repita el proceso en cada área hasta que haya removido completamente el vello indeseado. El tiempo depende del tipo de vello del usuario.

11.- Al finalizar el proceso, apague la máquina depiladora colocando el selector de velocidad en 0.

12.- Limpie la depiladora siguiendo las indicaciones señaladas en "Cuidados y Limpieza" y luego guárdela.

### EXFOLIADORA

Para mejores resultados, no moje sus pies antes de la exfoliación, ni tampoco aplique cremas o aceite. Mientras más seca esté la piel en esa zona logrará remover más durezas.

- 1.- Retire el cabezal depilador presionando el botón eyector de cabezal.
- 2.- Coloque el cabezal exfoliador presionando suavemente hasta que escuche un click.
- 3.- Para encender la máquina deslice el selector de velocidad a la requerida (la luz indicadora de funcionamiento se encenderá).
- 4.- Sujete la máquina con su mano y póngala en un ángulo de 90° de modo que los discos queden en posición vertical. El logo SIEGEN debe quedar de frente a usted.
- 5.- Estire el pie para pasar la máquina suavemente deslizando hacia adelante y atrás.
- 6.- No presione sobre piel.

**NOTA:** no utilice la máquina en otras zonas que no sean sus pies.

7.- Repita el proceso en cada área hasta que haya removido completamente las durezas indeseadas. El tiempo de tratamiento dependerá del nivel de durezas que tenga.

8.- Al finalizar el proceso, apague la máquina colocando el selector de velocidad en 0.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

### PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

### LIMPIEZA DEL CABEZAL DE DEPILACIÓN Y/O CABEZAL EXFOLIADOR

La mantención y limpieza regular de la máquina asegura óptimos resultados y extenderá la vida útil de su depiladora.

- 1.- Antes de limpiar, asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada de la corriente.
- 2.- Remueva el cabezal de depilación o el cabezal exfoliador del cuerpo de la depiladora presionando el botón para desmontarlo.
- 3.- Remueva los vellos del cabezal de depilación y/o del cabezal exfoliador usando el cepillo de limpieza.
- 4.- Puede usar un algodón o varita de algodón untado en alcohol si es necesario para remover residuos.
- 5.- Luego vuelva a encajar cualquiera de los dos cabezales en el cuerpo de la depiladora.

## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

