



Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

QUITA PELUSAS

SG-1010





Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

Felicitaciones por la compra de su Quita-Pelusas Siegen. Ud. puede quitar con seguridad pelusas, motas de ropa y tela, hilachas, hasta pelos de mascotas. La rejilla metálica removible y el depósito de pelusas hacen que sea muy fácil de limpiar. El poder del motor de triple hoja remueve con mucha facilidad hilachas y pelusas. Su quita-pelusas tiene un diseño portátil, que permite llevarlo a todas partes.

Por favor lea las instrucciones y advertencias de este manual antes de usar por primera vez su Quita-pelusas Siegen.

COMPONENTES DEL APARATO

1. Tapa
2. Rejilla metálica removible
3. Encendido/Apagado
4. Depósito de pelusas



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento de su Quitapelusas

Instalación de baterías

Deslice la tapa del compartimiento de las baterías que se encuentra en la parte de atrás del aparato. Una vez abierto, inserte dos pilas AA alcalinas en la dirección indicada en el interior del compartimiento para baterías. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.



FUNCIONAMIENTO:

Acueste la prenda sobre una superficie plana en forma lisa y estirada. Asegúrese que la prenda no tenga hebras hacia afuera. Retire la tapa protectora. Encienda el aparato y suavemente presione contra la prenda haciendo movimientos circulares. No aplique presión en forma excesiva sobre la prenda, ya que el aparato podría dañar la prenda. Asegúrese de limpiar el aparato después de cada uso. El depósito de pelusas acumulará todas las hilachas, pelusas, pelos de mascotas, etc. Limpie el aparato una vez que termine el proceso de quitar las pelusas, de manera de no transportar pelusas a otra prenda.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE PELUSAS:

Nunca permita que el depósito de pelusas se llene. Presione las perillas de ambos lados al mismo tiempo y tire el depósito hacia abajo para retirarlo. Vacíe y reinserte el depósito en el aparato empujándolo. Las perillas encajarán perfectamente el depósito.

CUIDADOS Y LIMPIEZA**PRECAUCIÓN**

Las prendas de ropa deben estar completamente lisas y estiradas cuando use el quita-pelusas, de otra forma la prenda podría sufrir algún daño. No use el quita-pelusas cuando la prenda la tenga puesta.

MANTENCIÓN DEL APARATO

La mantención de su aparato no requiere lubricación.

Mantenga las partes y superficies del aparato libre de polvo, suciedad y químicos (ej: fijador para cabello).

Limpie el aparato con un paño seco.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.